


MAXHIDRAÚLICA

Legenda



Tópicos

Veja o que vamos cobrir:

O que é a ferramenta Legenda

.....

Como usar a ferramenta

.....

MAX
Escoramento

MAX
Hidráulica

MAX

MAX
Travamento

MAX
Andaime

O MaxHidráulica faz parte da linha MAX de tecnologia da B&LSoftwares. Ele foi desenvolvido para **atender as necessidades de qualquer projetista, desde pequenos sobrados até grandes projetos, tudo de forma rápida e eficiente.**

Graças a nossa ferramenta de cadastro é possível adicionar equipamentos para todas as sessões que o Software dispõe (Água Fria, Água Quente, Esgoto e Águas Pluviais) **e por padrão o software já trabalha com equipamentos/normas TIGRE para todas as sessões.**

Vale ressaltar que o Cadastro é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento de projetos, nele é possível identificar os diâmetros de cada peça e **cadastrar outros blocos de acordo com sua necessidade.**

Com funciona a Legenda

O comando MXHLEGENDA Insere as legenda de indicações e de conexões do seu projeto em uma tabela que fica dentro do seu arquivo DWG

É possível configurar as legendas de acordo com suas preferências, como altura do texto, título da legenda e outras categorias para sua tabela

The screenshot displays the AutoCAD software interface with the MXHLEGENDA command active. The ribbon shows the 'Annotation' tab, and the 'Properties' panel is open, showing the 'ByLayer' property. The main workspace shows a technical drawing of a pipe fitting with a legend table inserted. The legend table is titled 'LEGENDA - INDICAÇÕES' and contains five rows of data. A second legend table, titled 'Legenda Itens', is also visible, containing five rows of data with small icons in the first column. A configuration dialog box titled 'Legenda' is open, showing options for text height, title, and connection types.


| LEGENDA - INDICAÇÕES | |
|----------------------|---------------------------|
| C1 | Curva 90° Soldável 75 |
| C2 | Joelho 90° Soldável 75 |
| C3 | Tê Redução Soldável 75x50 |
| C4 | Joelho 90° Soldável 50 |
| C5 | Joelho 90° 75 |

| Legenda Itens | |
|---------------|------------------------------------|
| | Curva 90° Soldável 75 Superior |
| | Joelho 90° Soldável 75 Superior |
| | Tê Redução Soldável 75x50 Superior |
| | Joelho 90° Soldável 50 Superior |
| | Joelho 90° 75 Lateral Direita |

Como usar a ferramenta

Com seu projeto pronto basta usar o comando MXHLEGENDA, configurar de acordo com suas preferências o modelo da tabela e clicar no seu projeto

Após inserida é possível redimensionar sua tabela para ficar maior ou menor, caso precise atualizar as informações basta deletar e adicionar novamente sua legenda



MAXHIDRAÚLICA

Legenda

